

Tutorial de Ativação do Linker MFE

O processo de ativação do MFE como um todo, possui basicamente cinco etapas, sendo elas:

- 1- Instalação dos drivers MFE;
- 2- Instalação do Software de Ativação Elgin;
- 3- Vinculação do MFE junto à SEFAZ - CE
- 4- Ativação do MFE no Software de Ativação Elgin
- 5- Vinculação da Assinatura da Software House

Caso haja algum erro durante o processo de ativação, o LOG do MFE trará o número de descrição da causa raiz desse erro.

Para mais detalhes, consulte a tabela de especificação da SEFAZ no link:

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Downloads/Especificacao_SAT_v_ER_2_20_06.pdf

(Podem ocorrer atualizações das especificações sem que haja aviso prévio).

Após a vinculação do MFE junto à retaguarda da SEFAZ e instalação do driver, o contribuinte deverá realizar a configuração de rede do LINKER MFE (Verificar tópico de Configuração de Interface de Rede).

Portanto, é preciso atentar que, para o correto funcionamento do LINKER MFE, o mesmo precisa possuir acesso aos seguintes serviços externos a rede local, seja diretamente ou por meio de um Proxy de Internet:

- **WebServices HTTPS: Porta TCP 443**

<https://wsMFE nacional.fazenda.sp.gov.br>

<https://wsMFEsp.fazenda.sp.gov.br>

<https://wsMFEhomolog.fazenda.sp.gov.br>

- **Servidor de sincronismo de relógio (NTP): Porta UDP 123**
ntp.cais.rnp.br

Link de Teste das Portas TCP 443 – UDP 123:

<http://tools.testesuavelocidade.com.br/teste-porta-conexao.php>